

## Vorbereitung

**1**   
Warnschilder aufstellen.


**2**   
Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden.

**3**   
Den Teppich gründlich saugen.

**4**   
Prüfen Sie, ob der Teppich überall gut befestigt ist.

**5**   
Alle Möbel entfernen. Die Farbechtheit des Teppichs an einer unauffälligen Stelle überprüfen.

## Betrieb

**6**   
Den Frischwassertank mit Wasser füllen und das Reinigungsmittel nach Anleitung dosieren. Den Deckel ordentlich schließen.

**7**   
Die Saugvorrichtung einschalten.

**8**   
Wasserpumpe einschalten.

**9**   
Die Spritzdüse flach in Richtung Boden halten, den Auslöser betätigen und mit der Arbeit beginnen.

**10**   
Rückwärts in Bahnen arbeiten. Darauf achten, dass das Wasser gründlich aufgesaugt wird.

**11**   
Am Ende einer Bahn den Auslöser loslassen. Noch ein Stück weiter saugen, um das Wasser restlos aufzusaugen.


**12**   
Stark verschmutzte Teppiche müssen im Bedarfsfall mehrmals bearbeitet werden.

**13**   
Wenn notwendig, Bahnen mehrmals absaugen, um den Teppich maximal trocken zu bekommen.


**14**   
In überlappenden Bahnen arbeiten, damit der Teppich gründlich und gleichmäßig gereinigt wird.

**15**   
Für Stiegen, Kanten, Ecken und Polstermöbel ist mit der Handdüse zu arbeiten.

## Wartung

**16**   
Wenn der Schmutzwassertank voll ist, wird die Absperrung aktiv und das Geräusch des Saugers verändert sich.

**17**   
Gerät sofort ausschalten und den Schmutzwassertank entleeren. (Entriegelungsknopf drücken, um den Tank zu lösen).

**18**   
Pumpe ausschalten und den Auslöser betätigen, um den Druck von der Zuleitung zu nehmen.

**19**   
Sauger ausschalten und alle Schläuche lösen. Stellen Sie sicher, dass kein Schmutzwasser vom Saugschlauch entweichen kann.

**20**   
Schmutzwassertank leeren, abnehmen und reinigen.

**21**   
Frischwassertank leeren. Rückstände von der Düse entfernen.

**22**   
Kabel aufwickeln, dabei auf Schäden prüfen und mit einem feuchten Tuch reinigen. Kabel nicht verwinden.

**23**   
Die Maschine mit einem feuchten Tuch abwischen.

