

1 Vorbereitung

1 Stecker des Ladegeräts ziehen, Kabel aufwickeln und in der Maschine verstauen (Kabelfach).

2 Zum Befüllen des Tanks Sitz anheben und Tankdeckel öffnen.

3 Flexiblen Frischwassertank (Sack) mit sauberem Leitungswasser befüllen.

4 TASKI IntelliDose (integriertes Dosiersystem) verwenden ODER Reinigungsmittel mit Dosierbecher abmessen und in den Frischwassertank einfüllen.

5 Saugdüse montieren: Düse etwas vor dem Saugdüsenhalter positionieren und Halter nach unten drücken.

6 Saugschläuche montieren: Schläuche zur Mitte der Maschine biegen und in die Saugdüse einstecken.

7 Werkzeug(e) vorsichtig etwas nach vorne versetzt unter der angehobenen Bürsteneinheit positionieren.

8 Maschine durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn einschalten. Bürstentaste zum Ankuppeln des/r Werkzeug/e drücken. Erneut Drücken zum Anheben der Bürsteneinheit.

9 Verwendung
Zum Aktivieren der zuletzt verwendeten Einstellungen Start/Stop-Taste drücken.

10 Gewünschte Menge an Reinigungsmittel und Bürstenanpressdruck einstellen.

11 Saugmotor aktivieren. Im ECO-Modus verringert sich die Saugleistung zur Reduzierung der Geräusentwicklung um 50 Prozent.

12 Zur Verringerung der Fahrgeschwindigkeit um 50 Prozent „Schildkröten“-Taste drücken. Zum Umschalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsmodus und zurück „Richtungs“-Taste drücken.

13 Notfallknopf zum sofortigen Anhalten und Abschalten der Maschine. Zum Zurückstellen ist der Knopf im Uhrzeigersinn zu drehen.

14 Hupentaste zur Abgabe eines akustischen Warnsignals drücken.

15 Die obere rote Leuchte weist auf einen vollen Abwassertank, die untere rote Leuchte auf einen leeren Frischwassertank hin. In beiden Fällen wird der Normalbetrieb der Maschine gestoppt.

16 Die grünen Leuchten zeigen den Ladezustand der Batterien an. Beim Aufleuchten der roten LED bleiben noch zehn Minuten, um mit der Maschine eine Ladestation anzufahren.

17 Fahrpedal zur Bodenreinigung langsam nach unten drücken.

18 Zum Deaktivieren aller Einstellungen „Start/Stop“-Taste drücken. Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden gespeichert.

19 Abschalten der Maschine erfolgt durch das Drehen des Schalters entgegen dem Uhrzeigersinn.

20 Instandhaltung
Abwassertank und den flexiblen Frischwassertank leeren und beide mit frischem Wasser ausspülen.

21 Filtersieb von der Wasserpumpe entfernen und unter fließendem Wasser reinigen.

22 Grobschmutzkorb herausnehmen. Saugmotorfilter (Filter) entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen.

23 Grobschmutzkorb und Saugmotorfilter unter fließendem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.

24 Werkzeuge entfernen reinigen und an der Luft trocknen lassen.

25 Saugdüse entfernen.

26 Saugdüse unter fließendem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.

27 Maschine mit feuchtem Tuch abwischen.

28 Grobschmutzkorb umdrehen und Maschine zur Belüftung mit halb geöffnetem Deckel (liegt auf dem Grobschmutzkorb auf) lagern.

29 Zum Lagern der Maschine Ablassschläuche, Saugschläuche und Saugdüse in ihren Halterungen befestigen.

30 Stecker des Ladegeräts einstecken.

