

Vorbereitung

1



Warnschilder aufstellen.

2



Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden. Gerät nicht benutzen.

3



Maschine vorsichtig nach hinten kippen und die Bürste/ Pad-Teller montieren.

4



Die Maschine erst einstecken und einschalten, wenn sie betriebsbereit ist.

5

Bei Teppichreinigung, die richtige Shampoo-Dosierung verwenden, abhängig von der angewendeten Reinigungsmethode.

6



Bei Teppichshamponierung das Zusatzgewicht entfernen und die Teppichbürste immer vorbefeuchten.

7



Zum Nassscheuern den Wassertank füllen oder die Reinigungslösung mit einem Nassmopp auf dem Boden auftragen.

Operation

8



Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter auf Stufe 1 gestellt ist (niedrige Geschwindigkeit).

9



Ziehen Sie den unteren Hebel und stellen Sie die Griff auf eine angenehme Höhe ein.

10



Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie den gelben Knopf und ziehen den oberen Hebel zu sich.

11



Heben Sie den Griff, um die Maschine nach rechts zu bewegen. Senken Sie ihn für eine Linksbewegung.

12



Beginnen Sie mit der Arbeit am entferntesten Punkt von der Steckdose. Arbeiten Sie rückwärts und immer mit dem Kabel hinter Ihnen.

13



Halten Sie das Kabel am Griff, **NICHT** über die Schulter hängen. Kabel nicht in die Reinigungslösung legen.

14



Das Kabel **NICHT** spannen, es soll stets locker am Boden liegen.

15



Ecken aussparen, um Wellungen des Bodenbelags zu vermeiden.

16



Von Seite zu Seite arbeiten, mit überlappenden Bahnen.

17



Den Griff nach oben stellen, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Ausstecken, wenn sie nicht beaufsichtigt wird.

18



Bei Steckdosenwechsel, das Kabel von Maschine zu Stecker aufwickeln, nicht umgekehrt, um das Kabel nicht zu verwirren.

Wartung

19



Ausstecken.

20



Wenn ein Wassertank montiert ist, das Ventil prüfen und bei Bedarf reinigen.

21



Wenn ein Schaumgenerator montiert ist, entleeren und gründlich spülen.

22



Das Kabel aufwickeln und dabei mit einem feuchten Tuch reinigen.

23



Die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen.

24



Padteller/Bürste abmontieren, bevor die Maschine abgestellt wird.

25



Pads und Bürsten gründliche reinigen und zum Trocknen hängen.

