

1 Vorbereitung

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, rollen Sie das Kabel auf und legen Sie es in die Maschine (Fach)

Stecken Sie den roten Batterietrennstecker ein

Füllen Sie den Reinigungslösungstank mit sauberem Wasser

Verwenden Sie TASKI IntelliDose (On-Board Dosiersystem) ODER dosieren Sie das Reinigungsprodukt in die Dosierhilfe und geben Sie es in den Frischwassertank.

Montieren Sie die Saugdüse: Positionieren Sie die Aussparungen der Saugdüse exakt unter dem Saugdüsenhalter und drücken Sie den Halter hinunter. Montieren Sie den Saugschlauch

7 Reinigung

Positionieren Sie das/ die Werkzeug/e vorsichtig unter dem angehobenen Werkzeughalter

Schalten Sie die Maschine ein

Senken Sie das Werkzeug mit dem Fusspedal

Aktivieren Sie den Saugmotor und Reinigungsmittel (drücken Sie die orangenen Druckknöpfe)

Passen Sie die gewünschte Wassermenge an (abhängig vom Model durch Druckknöpfe auf dem Bedienpanel oder mit dem Hebel)

14 Wartung

Senken Sie die Saugdüse mit dem Saugdüsenhalter-Hebel ab

Reinigen Sie den Boden

Stellen Sie die Maschine ab

Leeren Sie den Schmutzwassertank und spülen Sie diesen mit sauberem Wasser, leeren Sie dann den Frischwassertank

Nehmen Sie die Floating-Einheit (Filter und Floater) mit einer Drehung am gelben Filter gegen den Uhrzeigersinn aus der Maschine

Spülen Sie die Floating-Einheit unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen

Reinigen Sie den Frischwassertank Filter

Nehmen Sie die Werkzeuge ab, reinigen Sie die Werkzeuge und lassen Sie sie an der Luft trocknen

Entfernen Sie die Saugdüse, reinigen Sie sie unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen

Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch ab

Trennen Sie den roten Batterietrennstecker, bevor Sie das Ladekabel einstecken

Stecken Sie das Kabel des Ladegeräts in die Steckdose

Drehen Sie die Dosierhilfe

Stellen Sie die Maschine zur Belüftung mit teilweise offenen Deckel (Deckel ruht auf der Dosierhilfe) ab

