

Vorbereitung

1

Maschine von der Netzversorgung trennen! Stromkabel auf Defekte prüfen. Bei Defekten darf die Maschine nicht benutzt werden!

2

Saugdüse montieren.

3

Bürsteneinheit montieren.

4

Frischwassertank mit sauberem Wasser befüllen und mit abgemessener Menge Reinigungsmittel versetzen.

5

Oder benutzen Sie das Dosiersystem von Diversey.

6

Lösen der Parkposition durch kurzes Anheben der Maschine (Parkposition kippt automatisch nach hinten).

7

Netzstecker der Maschine einstecken.

8

Betrieb

Maschine einschalten (linke Taste) und Abgabe des Reinigungsmittels starten (rechte Taste).

9

Abgabemenge des Reinigungsmittels manuell einstellen.

10

Saugmotor starten.

11

Griffhöhe einstellen (zum Arbeiten ohne Griffarretierung orangefarbene Fixierung verwenden).

12

Zum Aktivieren der Bürste Hebel drücken und Boden reinigen.

13

Abstreifer betätigen um des Schmutzwasser beim Rückwärtsfahren zurückzuziehen (rechten Hebel).

14

Boden reinigen.

15

Wartung

Alle Funktionen an der Maschine AUSSCHALTEN und Netzstecker ziehen.

16

Wassersiebe entfernen und mit Wasser spülen.

17

Abwassertank leeren, spülen und reinigen.

18

Schwimmereinheit entfernen und reinigen.

19

Frischwassertank leeren und Ansaugfilter reinigen.

20

Maschine durch leichtes Anheben mit dem Griff in Parkposition bringen und den Parkhebel manuell umlegen.

21

Saugdüse entfernen und reinigen.

22

Bürsteneinheit entfernen und reinigen.

23

Sprühleiste regelmässig reinigen.

24

Maschine mit feuchtem Lappen abwischen.

25

Maschine zu Belüftungszwecken mit geöffnetem Deckel und in Parkposition lagern.

