

1 Vorbereitung

Stecker des Batterieladegeräts ziehen und roten Batterietrennstecker anschliessen.

2

Frischwassertank (grau) mit sauberem Wasser befüllen. Oder: verwenden Sie das J-flex® System, um den Tank mit Reinigungslösung zu befüllen.

3

Reinigungsmittel im Dosierbecher abmessen und in den Frischwassertank (grauen) füllen.

4

Saugdüse montieren:
– Lenkrolle der Saugdüse nach hinten drehen
– Saugdüsenhalters nach unten drücken, damit er einhängen kann.

5

Werkzeug vorsichtig unter der angehobenen Bürsteneinheit positionieren.

6 Betrieb

Maschine einschalten – Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.

7

Bürsteneinheit mit Fusspedal absenken. Bedienhebel kurz ziehen, damit der Bürstenantrieb das Werkzeug einkuppelt.

8

Fusspedal drücken, um die Saugdüse abzusenken.

9

Saugmotor und Reinigungsmittelversorgung starten (orange Tasten drücken) "ECO"-Taste: drosselt den Saugmotor für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen.

10

Mengenregulierung des Reinigungsmittels mit dem hellblauen Hebel an der linken Seite der Maschine.

11

Boden reinigen. Nach Arbeitende Maschine mit der Ein-/Aus taste ausschalten.

12 Wartung

Schmutzwassertank mit seitlichem Schlauch entleeren, dann Frischwassertank mit dem Schlauch an der Rückseite der Maschine entleeren.

13

Schmutzwassertank mit sauberem Wasser ausspülen. Der Schmutzwassertank kann hierzu entfernt werden.

14

Schwimmer mit einem Lappen abwischen, dann gelben Grobschmutzkorb einlegen.

15

Saugfilter reinigen.

16

Bürsteneinheit anheben, Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen. Werkzeug reinigen und an der Luft trocknen lassen.

17 Wartung

Saugdüse entfernen und reinigen. Anschliessend an der Luft trocknen lassen.

18

Maschine m. feuchtem Lappen abwischen.

19

Gelben Grobschmutzfilter umdrehen und Maschine zu Belüftungszwecken mit halb geöffnetem Deckel lagern (Deckel liegt auf gelbem Grobschmutzfilter auf).

20

Roten Batterietrennstecker ziehen und Stecker des Batterieladegeräts einstecken.

