

**1 Vorbereitung**

Stecker aus der Steckdose ziehen, überprüfen, ob der Notfall-Knopf frei ist (ist draußen) und die Maschine mit dem Schlüssel starten.

**2**

Den Frischwassertank (blaue Tasche) mit frischem Wasser oder mittels Dosiersystem mit vorbereiteter Reinigungslösung füllen.

**3**

Das Reinigungsprodukt mit einem Dosierbecher abmessen und in das frische Wasser schütten, dann den Reinigungslösungsschlauch mit Filter in die Reinigungslösung positionieren.

**4**

Montage der Wasserschieber: die Anhängerlöcher (gelb markiert) des Wasserschiebers genau unter dem Wasserschieberhalter positionieren.

**5**

Die Bürsten von der Seite einschieben (die Bürste wird von beiden Seiten in Schienen eingeschoben) – in der End-Position wird die Bürste mit einem „Klick“ fixiert.

**6**

Durch Drehen des Schlüssels auf 'START' Maschine starten (der Schlüssel wird danach automatisch wieder zurück auf die Position 'I' rutschen)

**7**

Die Reinigungsfunktion mit dem Druck auf den Knopf START starten. Alle Reinigungsfunktionen starten automatisch.

**8 Optional**

OPTIONAL: Anpassen des Wasserverbrauchs (gelb) und des Bürstendrucks (rot) manuell mit '+' und '-' Knöpfen.

**9**

OPTIONAL: folgende Funktionen manuell ein-/ausschalten:

- Saugmotor (blau)
- Punktuelle Fleckenreinigung (rot)
- langsame Schildkröten-Geschwindigkeit (gelb)

**10 Reinigung**

Nach dem Reinigen des Bodens mit Druck auf den Knopf STOP ausschalten, dann die Maschine mit dem Schlüssel abschalten.

**11 Wartung**

Den Schmutzwassertank mit Entleerungsschlauch leeren. Den Schlauch drücken um den Wasserdurchfluss zu reduzieren.

**12**

Die gelben Wassersiebe entfernen und reinigen.

**13**

Den Frischwassertank (die blaue Tasche) entfernen, reinigen und an der Luft trocknen lassen; danach den Schmutzwassertank reinigen.

**14**

Frischwasserfilter reinigen.

**15**

Saugfilter reinigen.

**16**

Die Bürsten entfernen: mit dem Bürstenschlosssystem (gelb) die Bürsten ablösen und herausziehen. Die Bürsten reinigen und auf der Luft trocknen lassen.

**17**

Wasserschieber entfernen: das Verriegelungssystem zusammen drücken. Die Wasserschieber reinigen und an der frischen Luft trocknen lassen.

**18**

Maschine mit feuchtem Tuch reinigen.

**19**

Maschine mit offenem Tank lagern (wegen Ventilation).

**20**

Maschine mit dem Schlüssel ausschalten (auf die Position '0' schieben); das Stromkabel der Batterie anstecken.

