

## TASKI ULTIMAXX 360 Guía de uso

### Preparación




1 Incline la máquina hacia atrás. Alinee y coloque cepillos limpios o platos de arrastre con discos limpios.



2 Instale el depósito de agua sucia. Alinee y empuje.



3 Introduzca la batería con el mango apuntando hacia usted.




4 Retire el depósito de agua limpia (naranja) de la máquina tirando del asa.



5 Llene el depósito de solución en posición horizontal con agua limpia. Vierta el producto de limpieza en el depósito.

### Operación



6 Vuelva a colocar el depósito de agua limpia en la máquina. Deslice el depósito a lo largo del mango.



7 Encienda la máquina pulsando el botón de encendido. El indicador de batería se iluminará.



8 Tire de la palanca lateral.



9 Tire de la máquina hacia usted. La unidad del depósito de agua sucia se colocará automáticamente en posición de trabajo.



10 Presione la palanca naranja para iniciar.



11 Definir las condiciones de trabajo. Motor de aspiración (on/off), Ajuste de agua (+/-), Modo Twister (on/off), Modo Eco (on/off).



12 Utilice la Ergo-Handle para girar la máquina.



13 Pulse el botón naranja para bloquear el mango en posición vertical.



14 Para aparcar, tire de la máquina hacia usted. La unidad del depósito de agua sucia se levantará.



15 Pulse el botón amarillo y tire para retirar el depósito de agua sucia.



16 Retire el depósito de agua limpia de la máquina.




17 Abra la tapa del depósito. Vacíelo y enjuáguelo. Vuelva a colocar el depósito en la máquina.



18 Abra el orificio superior del tanque de agua sucia. Vacíe el tanque.




19 Abra el depósito de agua sucia mediante los cierres laterales. Enjuague. Limpie también los labios de secado.



20 Retire el filtro girándolo y enjuáguelo. Vuelva a insertar el filtro.



21 Vuelva a cerrar el depósito de agua sucia y vuelva a colocarlo en la máquina.




22 Presione el cierre y extraiga la batería.




23 Si es necesario, poner la batería a cargar.



24 Empuje la máquina hacia atrás y retire los cepillos/platos de arrastre y discos, tirando de ellos. Limpie y enjuague. Reemplace los discos según sea necesario.



25 Cuando sea necesario sustituir los labios de secado, abra primero el depósito de recuperación y, a continuación, retire los tornillos amarillos.



26 Retire el conjunto de los labios de secado y, a continuación, retire las láminas. Alinee e inserte las láminas nuevas.




27 Coloque la unidad de los labios de secado, vuelva a insertar los tornillos amarillos y cierre el depósito.


### Consejos




No tire de la máquina sin el depósito de agua sucia colocado.



Tenga en cuenta el ángulo de bloqueo lateral.



Inserte correctamente el depósito de agua limpia.



No transporte la máquina sujetándola por el asa de la batería o del depósito de agua sucia.

### ¡ATENCIÓN!

¡No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido las instrucciones de uso!