

Machines TASKI : guide rapide de nettoyage et désinfection

dans le cadre de COVID-19 (causé par SARS-CoV-2)

Guide produits

Suma Tab D4 (chlore)



Pour désinfecter le réservoir d'eau propre

Lingettes Oxivir® (produit AHP®)



Lingette Oxivir Excel / Sporicide

Pour désinfecter toutes les surfaces

Oxivir, prêt à l'emploi (produit AHP®)



Oxivir Plus / Excel

Pour désinfecter toutes les surfaces + réservoir d'eau sale.


Désinfectant multi usages



TASKI Degragem

Nettoyant et désinfectant multi usages pour surfaces dures et sols

TASKI SUM disponible cloth



Chiffons à usage unique pour faciliter la désinfection de toutes les surfaces.

* N'oubliez pas de porter vos équipements de protection individuels

Désinfection avant utilisation

Toujours avant d'utiliser la machine



Portez des gants lorsque vous désinfectez les surfaces avec les produits



Suivez les instructions relatives au produit



1

Capot de réservoir, languette d'ouverture comprise

Veillez à bien parcourir le capot



2

Tableau de bord

Passez sur toute la surface du tableau de bord



3

Poignée et joysticks / volant / siège

Nettoyez avec une attention particulière sur les endroits où sont placées les mains



4

Jetez les lingettes à la poubelle

Nettoyez avec une attention particulière sur les endroits où sont placées les mains

Entretien et désinfection quotidiens

Toujours après avoir utilisé la machine



Utilisez des gants pour l'entretien quotidien



Portez des gants et suivez les instructions relatives au produit utilisé



1

Videz et nettoyez les deux réservoirs

Videz le réservoir d'eau sale et rincez à l'eau claire, puis videz le réservoir d'eau propre / solution



2

Nettoyez et désinfectez chaque filtre

Retirez, nettoyez puis désinfectez tous les filtres



3

Nettoyez et désinfectez le suceur, les disques/ les brosses

Retirez, nettoyez puis désinfectez le suceur, les disques/les brosses



4

Désinfectez les parties externes et internes de la machine

Assurez-vous de couvrir toutes les zones visibles de la machine

Désinfection du réservoir au chlore

Une fois par semaine



1

Videz le réservoir d'eau propre

Retirez le filtre pour que le réservoir se vide entièrement



2

Rincez le réservoir à l'eau claire

Videz le réservoir d'eau à l'aide du tuyau



3

Désinfection aux comprimés chlorés

Remplissez le réservoir d'eau propre d'eau, et placez-y le comprimé chloré



4

Pour terminer

Videz la solution chlorée à l'aide du tuyau. Pensez à bien rincer



Assurez vous du port des EPI recommandés

Conseils pour une utilisation efficace des autolaveuses

Si vous souhaitez utiliser la machine pour désinfecter un sol tout entier, n'oubliez pas que le temps de contact est décisif. Ainsi, la méthode indirecte devrait être adoptée, car elle garantit le temps de contact nécessaire.

Utiliser une machine pour désinfecter un sol entre dans le processus de désinfection.

RINCER IMPÉRATIVEMENT LA MACHINE APRÈS L'AVOIR DÉSINFECTÉE AVEC DU CHLORE.

Assurez vous de couvrir toutes les zones. Doublez voire triplez les passages pour garantir un nettoyage complet.

